

Flasher-ARM本体のスタートボタンを押した状態でパソコンにUSB接続をして、Flasher-ARM本体をMSDモードで起動します。MSDモードで接続した場合は、Flasher-ARM本体の内蔵フラッシュのファイルデータのコピー、削除等の操作がパソコンから自由に出来ます。

1 「スタートボタン」を押した状態でパソコンにUSB接続

パソコン側にディスクとしてマウントされます

2

3 マウス右クリックメニューから「フォーマット」コマンドを実行します。

4 デフォルトの「FAT」ファイルシステム設定でFlasherディスクをフォーマットします。

5

6 「フォーマット」完了後にUSBケーブルを切断します。