emWin

Embedded GUI Tool

スタートアップガイド

Ver. 1. 1 (2020年1月12日)

株式会社 エンビテック Copyright (c) 2013-2020, EmblTeK Co., Ltd. http://www.embitek.co.jp



日本代理店 SEGGER Microcontroller GmbH



本書は、製品メーカーの SEGGER Microcontroller GmbH(以下 SEGGER 社といいます)の英語版ユーザー・ マニュアルの情報をベースに作成した資料です。本資料の全部または一部を、弊社の事前の書面による 同意がない限り転載または複製することはできません。

本資料に記載の全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権、権利またはその他の経費に対して、SEGGER 社及び株式会社エンビテックは一切責任を負いません。 本資料の内容は予告なく変更されることがあります。

商標

「EmblTeK」、EmblTeK ロゴは株式会社エンビテックの商標または登録商標です。その他、本資料に記載しているプロセッサ名、ツール名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

第1章 インストール	1
1.1. リリースパッケージ	1
1.1.1. emWin トレーニング資料・プログラム	2
1.1.2. サンプル GUI アプリケーション	3
1. 1. 3. ボード依存の LCD ドライバサンプル	4
1.1.4. OS インターフェースサンプル	4
1.1.5. emWin GUI ライブラリ作成用プロジェクト	5
1.1.6. Windows 用プログラム	5
1.1.7. Windows 用 emWin シミュレータプログラム	5
第2章 導入方法・移植作業の説明	6
2.1. アプリケーションに必要なファイル	6
2.2. 自社環境に移植する	7
2. 2. 1. GUI メモリプール設定	8
2.2.2. 0S インターフェース	9
2. 2. 2. 1. 非 0S(0S レス)	9
2. 2. 3. タッチパネルドライバインターフェース	10
2.2.4. emWin GUI ライブラリ作成方法	11
2. 2. 4. 1. BAT コマンドファイルの導入	11
2. 2. 4. 2. 「Prep. bat」ファイル設定の調整	12
2. 2. 4. 3. 「Lib. bat」ファイル設定の調整	13
2. 2. 4. 4. 「CC. bat」ファイル設定の調整	13
2. 2. 4. 5. ライブラリをビルド	14
2. 2. 5. その他の設定	16



1/19

第1章 インストール

1.1. リリースパッケージ

emWin は、zip ファイルソフトウエアパッケージとして出荷されます。



※ご購入いただいていますドライバモジュール・オプション機能関連のファイルのみ納品されます。 ※リリースバージョン、対応コンパイラ環境によりましてパッケージ内容及びフォルダ内容は多少異なる場合 がございます。

注意

ローカルフォルダにコピー後にファイルデータが読み取り専用属性になっている場合は、読み取り書 き込みアクセス属性に変更してください。

● インストール後のフォルダ構成

< emWin >

- Doc	•••••	ユーザー・マニュアル、リリースノート、Training 資料
- Sample	•••••	各種類のサンプル(アプリケーション、コンフィグレーション等)
- Start	•••••	emWin プログラム(コアモジュール、ドライバ、フォントデータ)
- Tool	•••••	Windows 用 GUI ツール

emWin プログラムの仕様及び API 詳細は emWin のユーザー・マニュアルをご覧ください。



1.1.1. emWinトレーニング資料・プログラム

emWin ツールの機能、コンフィグレーション設定のトレーニング資料は、「Doc→Training」フォルダ下の「emWin_Training.pdf」資料をご参照ください。演習用のサンプルは「Training」フォルダにあります。

emWin Training				
		Content		1
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10.	Introduction Tools Configurat Core funct Memory da Antialiasin Window m Widget lib GUI-Buildo	on tion tions evices ng nanager rary er	
🕌 emWin-V548e 🔹 ^	AlphaBlending BitmanConverter		AnimatedSprites	AntiAliasing Configuration
] Training	Core		FontConverter	GUIBuilder
)) Sample	ImageFiles		LanguageResources	MemoryDevices
)) Start	Skinning		VNC-Server	WidgetLibrary
\mu Tool	₩M		lemWin_Training.pdf	



1.1.2. サンプル GUI アプリケーション

マルチレイヤ、マルチウィンドウ、アニメーション UI サンプルアプリケーションは、「Sample→Application」 フォルダにあります。



各機能の複数チュートリアルサンプルは、「Sample→Tutorial」フォルダにあります。

2D Graphics 2DGL_BMPExport.c 2DGL_DrawBMRc 2DGL_DrawJPEGC 2DGL_DrawJPEGScaled.c 2DGL_DrawPOlygon.c 2DGL_DrawPolygon.c 2DGL_DrawScale.c 2DGL_DrawScale.c BASIC_Drawspline.c BASIC_Drawspline.c BASIC_Drawspline.c BASIC_Drawspline.c BASIC_Performance.c BASIC_HelloUxorld.c BASIC_Performance.c MULTILAYER_AlphaChromaMove MULTILAYER_PictureViewer MULTILAYER_WinterAnimation CULFOYDE MULTILAYER_MinterAnimation	AlphaBlending ALPHA_DrawBitmapHWAlpha ALPHA_TransparentDialog C ALPHA_Bargraph.c C ALPHA_TransWidgets.c ウインドウマネージヤ C WM_LateClipping.c WM_Redraw.c WM_Sample.c WM_Sample.c WM_Video.c アンチエリアシング C AA_HiResAntialiasing.c C AA_HiResPixels.c C AA_HiResPixels.c C AA_Lines.c C AA_Text.c FONT_ShowXBF FONT_ShowXBF	ウイジェット WIDGET_ButtonRourd.c WIDGET_ButtonSimple.c WIDGET_CustomEffect.c WIDGET_CustomTreeview.c WIDGET_CustomTreeview.c WIDGET_CustomTreeview.c WIDGET_CustomWidgetType.c WIDGET_Edit.c WIDGET_Edit.k WIDGET_Edit.c WIDGET_Effect.c WIDGET_FrameWin.c WIDGET_GraphYT.c WIDGET_ListBox.C WIDGET_ListBox.C WIDGET_ListBox.C WIDGET_Multiedit.c WIDGET_MULT WIDGET_NumPad.c WIDGET_PopupMenu.c WIDGET_PopupMenu.c<	ウイジェット WIDGET_Checkbox WIDGET_LoonView WIDGET_LoonView WIDGET_ListWheel WIDGET_SchemeLarge WIDGET_SchemeMedium WIDGET_SchemeSmall WIDGET_SchemeSmall WIDGET_Treeview DIALOG_All.c DIALOG_Count.c DIALOG_Count.c DIALOG_Count.c DIALOG_Count.c DIALOG_Count.c DIALOG_Count.c DIALOG_Count.c DIALOG_Count.c DIALOG_MenuStructure.c DIALOG_MenuStructure.c DIALOG_MessageBoxLiser.c DIALOG_MessageBoxLiser.c DIALOG_Radio.c DIALOG_Radio.c DIALOG_Radio.c DIALOG_Radio.c DIALOG_Radio.c	その他 ② APP_HouseControl.c ③ APP_ITypeBasics.c ③ APP_OpenStreetMap.c ③ APP_OpenStreetMap.c ③ APP_Reversi.c ProductShow_800x480 ④ SpaceEvader_128x128 ⑤ SwipelistDemo_480x272 ④ TemperatureControl_800x480 ④ WashingMachine_800x480 ● WasherForecast_480x272 ● WeatherForecast_640x480 ● WeatherForecast_640x480
BASIC_Performance.c アルチレイヤ MULTILAYER_AlphaChromaMove MULTILAYER_IconSlide MULTILAYER_PictureViewer MULTILAYER_WinterAnimation	アンチエ9アシング ⓒ AA_HiResAntialiasing.c ⓒ AA_HiResPixels.c ⓒ AA_Lines.c ⓒ AA_Text.c フォント・言語サポート	C WIDGET_LIStBox.c WIDGET_LIStBoxOwnerDraw.c WIDGET_LIStView.c WIDGET_Menu.c WIDGET_Multiedit.c WIDGET_MultieditTryIt.c WIDGET_MultiLanguageCSV.c WIDGET_Multipage.c WIDGET_Multipage.c	DIALOG_MenuStructure.c DIALOG_MessageBox.c DIALOG_MessageBoxUser.c DIALOG_NestedModal.c DIALOG_Radio.c DIALOG_SilderColor.c	Memdevサポート MEMDEV_ImageFlow MEMDEV_ListWheelEffects MEMDEV_WindowEffects MEMDEV_AttitudeIndicator.c MEMDEV_AutoDev.c MEMDEV_Banding.c
MTOUCH_PictureViewer MTOUCH_ScratchAndGestures MOTION - Animation ANIMATION_Basics MOTION_IconSlide MOTION_SmartPhoneMenu MOTION_MovingWindow.c MOTION_OverlapByWindow.c MOTION_RadialMenu.c	 FONT_ShowXBF FONT_Arabic.c FONT_Chinese.c FONT_Chinese.txt FONT_ShiftJIS.c FONT_ShowAllTTFs.c FONT_ThaiText.c LANG_CSV_Sample.csv LANG_UTF8_CSV_TXT.c LANG_UTF8_Text.c 	© WIDGET_Progbar. © WIDGET_Progbar. © WIDGET_Progbar.CustomSkin.c © WIDGET_ScrollbarMove.c © WIDGET_SimpleListBox.c © WIDGET_SimpleProgbar.c © WIDGET_SortedListview.c © WIDGET_SortedListview.c © WIDGET_Spinbox.c © WIDGET_SwipeList.c © WIDGET_TreeviewTryIt.c © WIDGET_Window.c	() CALENDAR_BASCS.c カラー ↓ COLOR_DemoLUT ⓒ COLOR_ShowColorBar.c カーソル ⓒ CURSOR_Sample.c	MEMDEV_BitmapSpeedometer.c MEMDEV_BlurAndBlend.c MEMDEV_FadeIn.c MEMDEV_FadingPerformance.c MEMDEV_MemDev.c MEMDEV_MemDev.c MEMDEV_Speedometer.c MEMDEV_UseDataPointer.c MEMDEV_UseDataPointer.c MEMDEV_WM_Ticker.c MEMDEV_ZoomAndRotate.c



1.1.3. ボード依存の LCD ドライバサンプル

評価ボード・ハードウエア依存の LCD(液晶パネル)ドライバサンプルは LCDConf フォルダにあります。



サンプルが含まれていないハードウェア環境の場合は、「LCDConf¥GUIDRV_Lin¥Generic」フォルダ下の「LCDConf.c」テンプレートを使用して新規ドライバを開発してください。

1.1.4. OS インターフェースサンプル

各種類の RTOS インターフェースサンプルは「Sample¥GUI_X」フォルダにあります。

Sample

⊢ GUI_X		
⊢ GUI_X. c	•••••	OS インターフェース用テンプレート
⊢ GUI_X_Ex. c	•••••	OS インターフェース(延長機能を含む)用テンプレート
⊢ GUI_X_embOS.c	•••••	embOS インターフェース用テンプレート
⊢ GUI_X_FreeRTOS. c	•••••	FreeRTOS インターフェース用テンプレート
⊢ GUI_X_RTX. c	•••••	RTX OS インターフェース用テンプレート
⊢ GUI_X_Sim.c	•••••	シミュレータインターフェース用テンプレート
⊢ GUI_X_uCOS. c	•••••	uCOS インターフェース用テンプレート
⊢ GUI_X_uEZ. c	•••••	uEZ OS インターフェース用テンプレート

対象 OS のインターフェースドライバが「Sample¥GUI_X」フォルダに含まれていない場合は、「GUI_X.c」又は「GUI_X_Ex.c」テンプレートファイルをベースに対象 OS の仕様に合わせてインターフェースファイルを作成してください。



1.1.5. emWin GUI ライブラリ作成用プロジェクト

各種類の開発環境に対応しました GUI ライブラリ作成用 BAT コマンドスクリプトは、「Sample→MakeLib」フォ ルダにあります。

🌗 emWin-V548e 🖍	길 8051_Keil) ARM_GCC	🐌 ARM_GNU
🐌 Doc	鷆 ARM_GNU_KPIT	퉬 ARM_IAR) ARM_IAR_V510
퉬 Sample	ARM_IAR_V550	\mu ARM_IAR_V630	ARM_IAR_V630CPP
Application	\mu ARM_KEIL_MDK422	\mu ARM_KEIL_V320	CortexM_GCC_Rowley
🌗 GUI_X	CortexM_GCC_SES	CortexM_IAR_V640	🐌 H8_HEW
) JPEGConf	3 M16C_NC30	M16C_TASKING	M32C_IAR_V330
🐌 LCD_X	32C_NC308	MC80_IAR	MSP430_IAR
🐌 LCDConf	IC32_MPLAB	🔒 R32C_IAR	RX_HEW
🌗 MakeLib	🐌 V850_GHS	WIN32_Borland	WIN32_MinGW
🌗 MakeMovie	WIN32_MSVC60	WIN32_MSVS2010	WIN32_MSVS2010_X64
🌗 Palette 😑	WIN32_MSVS2013	WIN32_WATCOM	3 X86_WC16
TouchConf	🚳 MakeLib.bat		-
GUITDRV_ADS784			
🐌 Tutorial			

1.1.6. Windows 用プログラム

Tool

╞	Bin2C. exe	BIN データ C 言語変換ツール
┝	BmpCvt_V550_Install.exe	ビットマップ変換ツール(インストーラ)
┝	emVNC_V550_Install.exe	デバッグ情報出力関連の設定
┝	emWinPlayer.exe	EMF 式 emWin 動画の再生ツール
┝	emWinSPY. exe	emWin 用診断ツール(要ネットワーク I/F)
┝	emWinView.exe	emWin シミュレータのデバッグツール
┝	SetupFontCvt_V548. exe ······	フォント変換ツール
┝	GUIBuilder. exe	GUI デザイン・ビルダツール
┝	JPEG2Movie.exe	動画変換ツール(EMF 式動画を作成します)
┝	U2C. exe	UTF8 データ C 言語変換ツール

1.1.7. Windows 用 emWin シミュレータプログラム

パソコン上 VisualStudio 開発環境で動かせる emWin シミュレータプロジェクト (Simulation.sln) は、 「Start」フォルダにあります。





第2章 導入方法・移植作業の説明

この章では、emWin ソフトウェアの導入方法について説明します。

2.1. アプリケーションに必要なファイル

emWin プログラムの実装に以下のファイルが必要です。

- GUI アプリケーション
- emWin コアモジュール(「Start→GUI」フォルダ下のすべてのファイル)
- システム依存のコンフィグレーション設定ファイル:「GUIConf.h」及び「GUIConf.c」ファイル
- ボード依存の LCD ドライバ設定ファイル:「LCDConf.h」及び「LCDConf.c」ファイル
- ボード依存のタッチパネルドライバ(タッチイベントを使用する場合のみ)
- OS インターフェース設定ファイル



2.2. 自社環境に移植する

以下、emWin プログラムを自社ボード環境に移植する時の手順を説明します。

【STEP-1】emWin プログラムをソースレベルで使用する場合は、「Start→GUI」フォルダ下のすべてのファイル をプロジェクトに追加します。「Start→GUI」フォルダをプロジェクトのインクルードパスに追加します。 emWin プログラムをライブラリとして使用する場合は、ライブラリファイルをプロジェクトに追加して、emWin ヘッダファイルが含まれているフォルダをプロジェクトのインクルードパスに追加します。 対象開発環境で emWin ライブラリを作成する手順は「emWin GUI ライブラリ作成方法」を参照ください。

【STEP-2】システム依存のコンフィグレーション設定用「GUIConf.h」及び「GUIConf.c」ファイルをプロジェ クトに追加します。システム要求に合わせて、コンフィグレーション設定を行います。

注意

GUI コンフィグレーション設定によりましてライブラリファイルが作成されますので、「GUIConf.h」 ファイルのコンフィグレーションの設定が変更された場合はライブラリを再ビルドしてください。

【STEP-3】OS インターフェース設定ファイルをプロジェクトに追加します。

0S 環境	プロジェクトに追加するファイル
SEGGER 製 embOS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_embOS.c」
OS レス(非 OS 環境)	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X.c」又は「GUI_X_Ex.c」
FreeRTOS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_FreeRTOS.c」
RTX OS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_RTX.c」
uCOS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_uCOS.c」
uEZ OS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_uEZ.c」
その他の 0S	「GUI_X_embOS.c」ファイルを参考に、対象 OS 環境の仕様に合わせて
	「GUI_X.c」又は「GUI_X_Ex.c」ファイルを編集して使用します。

【STEP-4】ボード依存のLCDドライバ設定用「LCDConf.h」及び「LCDConf.c」ファイルをプロジェクトに追加します。サンプルが含まれていないハードウェア環境の場合は、「LCDConf¥GUIDRV_Lin¥Generic」フォルダ下の「LCDConf.c」テンプレートを使用して新規ドライバを開発してください。

【STEP-5】GUI アプリケーションでタッチイベントを使用する場合、ボード依存のタッチパネルドライバをプロジェクトに追加します。

注意: emWin コアモジュールの GUI フォルダ下のファイルを変更しないでください。



2.2.1. GUI メモリプール設定

emWin プログラムに必要なメモリは「GUIConf.c」ファイルにて以下のようにメモリプールとして設定します。 メモリプールからメモリを取得・リリースする管理処理は emWin プログラムに内蔵されています。

```
11
// Define the available number of bytes available for the GUI
11
#define GUI NUMBYTES 0x200000
*
*
      GUI X Config
*
* Purpose:
   Called during the initialization process in order to set up the
   available memory for the GUI.
*/
void GUI X Config(void) {
 //
 // 32 bit aligned memory area
 //
 static U32 aMemory[GUI NUMBYTES / 4];
 11
 // Assign memory to emWin
 11
 GUI ALLOC AssignMemory(aMemory, GUI NUMBYTES);
}
```

GUI アプリケーションプログラムから以下の API を使用して、GUI システム専用のメモリプールのステータス 情報は確認出来ます。

- GUI_ALLOC_GetMaxUsedBytes()
- GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes()
- GUI_ALLOC_GetMemInfo()
- GUI_ALLOC_GetNumUsedBytes()





9/19

2.2.2.0Sインターフェース

emWin 対応 OS 環境及び使用する OS インターフェース設定ファイルは以下の表の通りです。

0S 環境	プロジェクトに追加するファイル
SEGGER 製 embOS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_embOS.c」
FreeRTOS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_FreeRTOS.c」
RTX OS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_RTX.c」
uCOS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_uCOS.c」
uEZ OS	「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X_uEZ.c」

μ I TRON 等その他の OS 環境で emWin を実装する場合は、「GUI_X_embOS. c」ファイルを参考に、対象 OS 環境の 仕様に合わせて「GUI_X.c」又は「GUI_X_Ex.c」ファイルを編集して使用します。

2.2.2.1. 非 OS (OS レス)

OS レス(非 OS)環境の場合は、「Sample¥GUI_X」フォルダ下の「GUI_X.c」又は「GUI_X_Ex.c」ファイルを 使用してください。

OS 環境無しで emWin を実装する場合は、マイコン・ボード環境に合わせて時間を計る処理を実装します。ハードウエアタイマで実装する場合は、1 ミリ秒の周期タイマ割込みハンドラからティックタイム管理用「OS_TimeMS」変数を更新します。

ファイル:「GUI_X.c」又は「GUI_X_Ex.c」

```
void _IntHdr_Hardware_Timer() {
    OS_TimeMS++;
}
static void _Init(void) {
    // ハードウェアタイマ (1ミリ秒)の初期化、割込み作成処理
    OS_TimeMS = 0;
}
```



2.2.3. タッチパネルドライバインターフェース



タッチパネル割込みハンドリング(シングルタッチ機能)

GUI_PID_STATE StatePID; StatePID.x = タッチ位置の X 座標 StatePID.y =タッチ位置の y 座標 StatePID.Pressed = 1; // Pass touch data to emWin GUI_TOUCH_StoreStateEx(&StatePID);

タッチパネル割込みハンドリング(マルチタッチ機能)

#define MAX_NUM_TOUCHPOINTS 10
GUI_MTOUCH_EVENT Event;
GUI_MTOUCH_INPUT aInput[MAX_NUM_TOUCHPOINTS];
...
// Store touch data to emWin buffer
GUI_MTOUCH_StoreEvent(&Event, aInput);



2.2.4. emWin GUI ライブラリ作成方法

以下、CS+環境を事例に emWin GUI ライブラリの作成方法を説明します。

2. 2. 4. 1. BAT コマンドファイルの導入

emWin リリースパッケージは「Sample¥MakeLib」フォルダ下に RX 環境用のライブラリを作成するための BAT コマンドスクリプトテンプレートファイルが含まれています。

emWin¥Sample¥ MakeLib	MakeLib.bat
emWin¥Sample¥ MakeLib¥RX_HEW	CC.bat
	Lib.bat
	Prep. bat

ユーザアプリケーションプロジェクトの「GUI」と「Config」フォルダが配置されているルートフォルダに、 RX HEW 環境用の以下の BAT コマンドファイルをコピーします。

MakeLib.bat

CC.bat

Lib.bat

Prep. bat





2.2.4.2. 「Prep. bat」ファイル設定の調整

開発パソコンのビルド環境の設定に合わせて「Prep. bat」ファイルの各項目設定値を編集します。







2.2.4.3. 「Lib.bat」ファイル設定の調整

「Lib. bat」コマンドスクリプトのリンカコマンドは「optInk」が仕様されています。 CCRX 環境に合わせて以下のようにリンカコマンドを「rlink」に変更します。



2.2.4.4. 「CC. bat」ファイル設定の調整

必要条件に応じて「CC. bat」ファイルのコンパイラオプション設定値を編集します。

例えば、コンパイラコマンドに「-nologo」及び「-optimize=1」オプション設定を追加した場合の内容は以下の通りになります。





2.2.4.5. ライブラリをビルド

MS-DOS コマンドプロンプトを起動して、パスを「MakeLib. BAT」ファイルのフォルダに移動します。



「MakeLib. BAT」コマンドを実行します。



実行後に、「Lib」フォルダが作成されフォルダ下に「gui. lib」ライブラリファイルも作成されます。 また、「Lib」フォルダに必要なヘッダファイルはコピーされます。



C:¥Windows¥system32¥cmd.exe - MakeLib.bat		
C:¥WorkSpace¥Start>MakeLib.bat MakeLib.bat: Starting build process Prep.bat (For RX CS+) MakeLib.bat: Copying source files (*.c, *.h) from GUI 20 個のファイルをコビーしました 31 個のファイルをコビーしました 57 個のファイルをコビーしました 173 個のファイルをコビーしました 25 個のファイルをコビーしました 31 個のファイルをコビーしました 31 個のファイルをコビーしました 31 個のファイルをコビーしました 31 個のファイルをコビーしました 31 個のファイルをコビーしました 33 個のファイルをコビーしました 33 個のファイルをコビーしました 31 個のファイルをコビーしました	< III	
CC.BAT: Compiling WM_Timer.c CC.BAT: Compiling WM_ToolTip.c CC.BAT: Compiling WM_Touch.c CC.BAT: Compiling WM_UpdateWindowAndDescs.c CC.BAT: Compiling WM_UserData.c CC.BAT: Compiling WM_Validate.c CC.BAT: Compiling WM_Private.c LIB.BAT: Creating GUI target library using Renesas CCRX tool-chain Renesas Optimizing Linker V2.08.00 [30 Nov 2017] Copyright (C) 2011, 2017 Renesas Electronics Corporation Renesas Optimizing Linker Completed C:¥WorkSpace¥Start>	4 11	
Come → コンピューター → Windows (C:) → WorkSpace → Start → Lib マ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	◆ Libの検索	11.4

C □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
整理 ▼ ■ プログラムから開く 新しいフォルダー ■					
鷆 Start	*	名前	更新日時	種類	サイズ
Application		н] GRAPH_Private.h	2018/04/19 8:29	C header file	6 KB
Config		머 GUI.h	2018/04/19 8:29	C header file	102 KB
GUI .		😪 GUI.lib	2018/06/14 9:29	Object File Libr	3,723 KB
Lib		H GUIBiDi2_Brackets_800.h	2018/04/19 8:29	C header file	10 KB
System		H GUIBiDi2_Types_800.h	2018/04/19 8:29	C header file	899 KB
		H GUI_ARRAY.h	2018/04/19 8:29	C header file	4 KB

GUI コンフィグレーション設定によりましてライブラリファイルが作成されますので、 GUI コンフィグレーションの設定が変更された場合はライブラリを再ビルドしてください。



2.2.5. その他の設定

「RTOS.h」は SEGGER 製 OS 関連のヘッダ定義ファイルです。

embOS 以外の OS 環境の場合は、アプリケーション及びコンフィグレーション設定ファイルから「#include "RTOS.h"」を削除してください。代わりに対象 OS 関連のヘッダファイル及び API セットを使用します。



株式会社エンビテック

代理店販売(デバッガ、RTOS、GUI、ミドルウエア、セキュリティ) <u>https://www.embitek.co.jp</u>

> 〒130-0021 東京都墨田区緑 4-8-8 中井ビル 4F Phone: 03-6240-2655 Fax: 03-6240-2656

