

# emWin for RX QEスタートアップ・設定ガイド



Using "QE for Display [RX]" RX72N Envision 評価ボード用

更新日:2023年10月



Embedded Software / Hardware Solutions

試作から量産ツールまで

#### 「emWin for RX」について

RXグループMCUに対応するSEGGER社製「emWin for RX」 GUIソフトウェアは、 RXマイコングループ(RXv1、RXv2、RXv3)システム環境で無償で商用利用し、開発することが可能です。 1999年から販売しており、emWinはワールドワイドで産業制御、スマートホーム・省エネ対応IoT機器、テレコム、自動 車産業、家電、医療器械等、航空電子機器様々なアプリケーションで使用されています。 emWin GUIはRXマイコンデバイスの内蔵RAMだけで使用出来ますので、外付けRAMが不要です。emWin GUIは使用中の OS(RX用embOS、µITRON等)で対応可、OS無しも使用可能です。

ロイヤリティー費用、量産制限等は有りません。





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.



## 事前準備

#### 開発環境 e2Studio、QE for Display [RX] を インストールします

本セッションでは以下の開発環境を使用します。

- Host PC: Widows10 / Windows11
- 統合開発環境 e2 studio 2023-10
- ディスプレイ対応開発支援ツール パッケージ QE for Display V3.1.1

EmbITeK

Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

以下のWebリンクから「統合開発環境e<sup>2</sup>studio 2023-10 インストーラ 」プログラムをダウンロードしてインストールします。

https://www.renesas.com/e2studio\_download

統合開発環境 e <sup>2</sup> studio 概要 ダウンロード ドキュメント 設計・開発 調べる サポー	-ト ビデオ&トレーニング 詳細情報	ł
<b>* ダウンロード</b>		
Start typing to filter results by title <b>Q</b>	全種類・	◆ 日付 ◆
統合開発環境 e <sup>2</sup> studio 2023-10 Linux用 ■ RUN 1,363.14 MB 英語	アップデート – 統合開発環境	<b>2</b> 023年10月20 日
統合問発環境e <sup>2</sup> studio 2023-10 Windows 田インストーラ		2023年10月20



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### 事前準備:開発環境のインストール





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved. emWinスタートアップ・設定ガイド "QE for Display [RX]"を使用します <sup>2023年</sup>10月 **P.6** 

#### **RX72N Envision Kit**



マイコン:**RX72N MCU(RXv3コア 240 MHz動作)** 内蔵ROM:コードフラッシュメモリ:4MB 内蔵RAM:1MB デバッガI/F:E2 Liteエミュレータ

静電容量性タッチ機能付き4.3インチWQVGA TFTパネル

#### RX72N Envision Kitの詳細はこちら

https://www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/rx72n-envision-kit.html



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

## TASK-2

## RX72N Envisionボード用 BSPソースコード作成

QE for Display [RX] のSmart Configuratorを使用して emWin+LCD表示に必要なソースコード及び プロジェクトを作成します。 実行手順: ・Envisionボード用プロジェクト作成 ・クロック設定 ・HEAPメモリ設定 ・SW2プッシュボタンポート設定 ・LCDインターフェース設定 ・LCDコントローラの導入 LCDの表示調整 ・TCON/LCD設定 ・表示タイミング調整 ・画質調整 ・ファイル出力 ・画面表示の作成 ・emWinを導入 emWinの初期設定 ・ファイル出力 ・プロジェクトビルド確認 ・デバッグ設定



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### QE for Display [RX] のSmart Configuratorを使用してemWin+ LCD表示に必要なソースコード及びプロジェクトを作成します。

RX - e <sup>2</sup> studio				💽 新規 C/C++ プ[	טינ <i>י</i> קליד – – – ×
ファイル(F) 編集(E) ソース(S) リファクタリン 新規(N) ファイルを開く(.)	グ(T) ナビゲート(N) Alt+シフト+N→	検索(A) プロジェクト(P) Renesas Views 実行(R) ウィンド CM Makefile Project with Existing Code C/C++ Project	<sup>5</sup> ウ(W) ヘルプ(H)	新規 C/C++ プロ	lジェクトのテンプレート
<ul> <li>ファイル・システムからプロジェクトを開く 最近のファイル</li> </ul>		<ul> <li>プロジェクト(R)</li> <li>□ C/C++ プロジェクトに変換 (C/C++ ネーチャーを追加)</li> </ul>		All CMake ke	GCC for Renesas RX C/C++ Executable Project A C/C++ Executable Project for Renesas RX using the GCC for Renesas RX Toolchain.
閉じる(C) すべて閉じる(L)	Ctrl+W Ctrl+シフト+W	<ul> <li>☎ ソース・フォルダ</li> <li>☎ フォルダー</li> <li>☎ ソース・ファイル</li> </ul>		Renesas RX	GCC for Renesas RX C/C++ Library Project A C/C++ Library Project for Renesas RX using the GCC for Renesas RX Toolchain.
<ul> <li>□ 保存(S)</li> <li>□ 別名保存(A)</li> <li>□ すべて保管(E)</li> <li>前回保管した状態に戻す(T)</li> </ul>	Ctrl+S Ctrl+シフト+S	<ul> <li>▲ ヘッダー・ファイル</li> <li>☆ テンプレートからファイル</li> <li>③ クラス</li> <li>③ コード生成</li> </ul>		Renesas RZ	Renesas CC-RX C/C++ Executable Project A C/C++ Project for Renesas RX using the Renesas CCRX toolchain. Renesas CC-RX C/C++ Library Project A C/C++ Library Project for Renesas RX using the Renesas
移動(V) 名前を変更(M) )	F2	<ul> <li>ゴ サンプル(X)</li> <li>ご その他(O)</li> </ul>	trl+N		CCRX toolchain.
① e2studio でプロジェク ②「Renesas RX」を選択し	トを作成し	ます。		?	4 < 戻る(B) 次へ(N) > 終了(E) キャンセル

- ③ CCRXコンパイラ用「Renesas CC-RX C/C++ Executable Project」を選択します。
- ④「次へ(N)>」をクリックします。

EmbITeK

#### プロジェクト作成:プロジェクト名、ボード名設定

 ①[プロジェクト名(P):]のテキストボックスにプロジェクト名 を入力し、②[次へ(N)>]をクリックします。
 本セッションでは、プロジェクト名に
 「QEDisp\_RX72N\_Envision」を使用します。

6				$\times$
New Renesas CC-RX	Executable Project			\$
プロジェクト名(F): QEDis	p_RX72N_Envision			
✓ デフォルト・ロケーション	の使用(D) 1			
ロケーション(L):	$\label{eq:c:workspace} C: \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $		参照(R)	
	Create Directory for Project			
ファイル・システムを選択(Y	): デフォルト 🗸			
ワーキング・セット				
ワーキング・セットにプ	コジェクトを追加(T)	新	f規(W)	
ワーキング・セット(O):	~	ž	髶択(E)	
	_			
	2			
?	< 戻る(B) 次へ(N) > 終了(F)		キャンセル	,



[Target Board:]の選択肢に「EnvisionKitRX72N」ボードがない場合は、 Board Description File (BDF) のダウンロードが必要です。 その場合、「Download additional boards..」をクリックしてください。



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

### プロジェクト作成:プロジェクト名、ボード名設定

8	×
My Renesas ログイン	My Renesas
My Renesasアカウントの情報を入力してください。	
メール・アドレス: [ パスワード: [	パスワードをお忘れの方?
<u>My Renesas</u> へご登録いただくと、ツール製品などのダウンロ・ 用いただけるようになります。	ドサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利
	ログイン キャンセル

ログイン設定後に、

①「Envision Kit for RX72N …」ボードを

選択して

②[ダウンロード]をクリックします。

ボー	ド定義ファイルのダウンロード			
ダウ	ンロードするボード定義ファイルを選択してください。			
	タイトル	リビジョン	^	すべて選択
	Envision Kit for RX65N Board Description File	1.14		避損たすべて報路
	Cloud Kit for RX65N Board Description File	1.13		進代を971円は
	Envision Kit for RX72N Board Description File	1.13		
	Target Board for RX130 Board Description File	1.12		
	Target board for RX231 Board Description File	1.12		
	Target board for RX23W Board Description File	1.12		
	Target Board for RX65N Board Description File	1.12		
	Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB Board Description File	1.05		
	Renesas Starter Kit for RX66T Board Description File	1.04		
	CPU Card for MCU Evaluation RX66T Board Description File	1.03	$\sim$	
モジ	ュール・フォルダー・パス:			
	$C: {\tt V} {\tt U} sers {\tt Y} {\tt santo} {\tt Y}. eclipse {\tt Y} com. renes as. platform\_download {\tt Y} {\tt B} oards$	2		
		ダウンロード		キャンセル



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### プロジェクト作成:ボード名、Configurator設定

① [Target Board:] に「EnvisionKitRX72N」ボードを選択します。
 ② [次へ(N)>]をクリックします。





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved. emWinスタートアップ・設定ガイド "QE for Display [RX]"を使用します



 $\times$ 

#### プロジェクト作成:スマート・コンフィグレータを開きます



"QE for Display [RX]"を使用します

10月

### プロジェクト作成:スマート・コンフィグレータ設定(クロック)



① [ボード] グループを選択します。
 ② ボード名[EnvisionKitRX72N]を確認します。
 ③ [クロック]グループを選択します。
 ④ クロック設定を確認します

「EnvisionKitRX72N」ボードの場合は:メインクロック:16MHz、CPUクロック:240MHz





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved. emWinスタートアップ・設定ガイド "QE for Display [RX]"を使用します <sup>2023年</sup> P.14





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### オンボードSW2プッシュボタンポート「P07」をGPIOモードに設定します。



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### プロジェクト作成:スマート・コンフィグレータ設定(SW2ポート)



① [コンポーネント] グループの[Config\_PORT]を選択します。
 ② ③ [ポート選択]タブ下の[PORTO]項目にチェックを入れます。
 ④ [PORT0]タブを選択します。
 ⑤ P07グループ設定を「GPIO入力ポート」モードに変更します。

設定							
ポート選打	PORTo	4					
] ई () G	ドベてに適用 iPIO使用しない	〇入力	〇出力	🗌 内蔵プルアップ	CMOS出力	〜 □1を出力	
● Poo	iPIO使用しない	〇入力	〇出力	□ 内蔵プルアップ	CMOS出力	∨ □1を出力	通常駆
- P01 () G	iPIO使用しない	О入力	〇出力	□ 内蔵プルアップ	CMOS出力	∨ □1を出力	通常駆
● P02	iPIO使用しない	Олл	〇出力	□ 内蔵プルアップ	CMOS出力	~ □ 1を出力	通常駆
● P03	iPIO使用しない	Олл	Ошл	□内蔵ブルアップ	CMOS出力	∨ □1を出力	
- Po5 ● G	iPIO使用しない	Олл	〇出力	□内蔵ブルアップ	CMOS出力	~ 1を出力	
P07	iPIO使用しない	◉入力	〇出力	□ 内蔵プルアップ	CMOS出力	〜 □1を出力	

#### オンボードSW2プッシュボタンポート「P07」をGPIOモードに設定します。



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### プロジェクト作成:LCDインターフェース設定

#### QE for Display [RX]を起動してLCDインターフェース関連の コンフィグレーション設定を行います

#### 実行手順:

メニューから[Renesas Views]→[Renesas QE] →[LCD メインRX (QE)]コマンドを実行します。



Copyright 2023 EmbITeK

Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved. emWinスタートアップ・設定ガイド "QE for Display [RX]"を使用します 2023年

10月

P.18

「LCD メインRX (QE)」ワークフローの設定を行います。

① [プロジェクトの選択]で、対象のプロジェクト
 「QEDisp\_RX72N\_Envision」を選択します。

② LCDメーカ/品名を確認します。
 RX72N Envisionボードは以下の通りです。
 LCD メーカ / 種類: EastRising
 型名 / サイズ: ER-TFT043-3

③ [GUI 描画ツールの選択]に [emWin を使用する] を選択します。





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

### プロジェクト作成:LCDコントローラの導入(ドライバモジュール)



① [コンポーネント] グループを選択します。

② [コンポーネントの追加]アイコンをクリックします。

③ [カテゴリ:Drivers]そして[機能]項目に「グラフィック ス」を選択してLCD関連のドライバモジュールを確認します。

📴 コンポ-	-ネントの追加			_		×	
<b>ソフトウェ</b> 使用可能	<b>アコンポーネントの選択</b> <sup>Eなコンポーネントの一覧から選</sup>	択してください			ŧ	Ð	
カテゴリ 機能	Drivers グラフィックス	3				×.	
フイルタ コンポー ⊕ Dra ⊕ Gra	ネント wing 2D engine driver for R phics LCD Controller Modul	X MCUs le.	Short Name r_drw2d_rx r_glcdc_rx	タイプ Firmware Integra Firmware Integra	バージョン 1.12 1.50	/	
✓ 最新 ✓ 重複 説明 Crawin	<ul> <li>✓ 最新パ−ジョンのみ表示</li> <li>✓ 重複する機能のコンポ−ネントを非表示</li> <li>説明</li> <li>依存モジュール: なし Drawing 2D engine(DRW2D) driver for RX MCUs</li> </ul>						
最新版0 基本設5	DFITドライバとミドルウェアをダウ <u>ミ</u>	<u>ンロードする</u>				Ÿ	
?	〈戻	る(B)	次へ(N) >	終了(F)	キャンセル		



#### プロジェクト作成:LCDコントローラの導入(ドライバモジュール)

④ 以下のドライバモジュールが現れない場合は、[最新版の FITドライバとミドルウエアをダウンロードする]をクリック して、最新版のドライバモジュールをインストールします。

- Drawing 2D engine(DRW2D) driver for RX MCUs [r\_drw2d\_rx]
- Graphics LCD Controller Module [r\_glcd\_rx]



⑤ [r\_drw2d\_rx]、[r\_glcd\_rx]ドライバモジュールを選択して、

⑥ [終了(F)]ボタンをクリックします。





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### プロジェクト作成:LCDコントローラの導入(ドライバモジュール)

ドライバ追加されましたら、コンポーネントウインドウ に[r\_drw2d\_rx]、[r\_glcd\_rx] モジュールが表示されま す。

ノフトウェアコンポーネント設定	カテゴリ 全て				
	機能 グラフ	イックス			
ッポーネント 🗈 🛃 🧏 🖻 🕀 🕇	フィルタ emv	in			
	コンポーネント	^	Short Name	タイプ	バージョン
(ルタ入力	🕀 Graphic L	ibrary with Graphical User Interf	r_emwin_rx	Firmware Integra	6.32.a
<ul> <li>Startup</li> <li>ジェネリック</li> </ul>	── 最新バージ	ヨンのみ表示			
💣 r_bsp	✓ 重複する機	能のコンポーネントを非表示			
◆ ► Drivers ◆ ► 入出力ポート ● Config_PORT ◆ ► グラフィックス ● 「_drw2d_rx	説明 依存モジューJ 依存モジューJ emWin is de user interfac	v: r_cmt_rx バージョン 5.40 v: r_gpio_rx バージョン 4.70 signed to provide an efficient, pr e for any application that operate	ocessor- and display	/ controller-independent gr	raphical single-
💣 r_glcdc_rx	<b>2</b> <u>最新版のFITド</u> 基本設定	ライバとミドルウェアをダウンロードする			

📴 コンポーネントの追加

ソフトウェアコンポーネントの選択

 ① [コンポーネントの追加]アイコンをクリックしてダイアログを開きます。
 [機能]項目に「グラフィックス」を選択して「r\_emwin\_rx」コンポーネントを確認します。
 ② 最新版バージョンではない場合は、 [最新版のFITドライバとミドルウエアをダウンロードする]を クリックして、最新版のemWinモジュールをインストールして追加します。
 ※2023年10月現在の最新版は「v6.32a.1.00」です。



emWinスタートアップ・設定ガイド "QE for Display [RX]"を使用します



 $\times$ 

#### プロジェクト作成:LCDコントローラの導入

#### ドライバ追加されましたら、コンポーネントウインドウに 「r\_emwin\_rx」及び依存するGPIO、 CMTドライバモジュールが表示されます。





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### プロジェクト作成:LCDの表示調整(TCON/LCD設定)



✓制御する

インターフェースパラメータが設定されています。

emWinスタートアップ・設定ガイド "QE for Display [RX]"を使用します

ポート番号: PORTB V ビット位置: BIT3 V High Active V



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### プロジェクト作成:LCDの表示調整(表示タイミング調整)





Envision RX72NボードのLCD パネルインターフェースに 合わせて設定します。

パネルクロック周波数 = 10MHz VPW = 1 VBP = 7 VFP = 8 HPW = 14 HBP = 75 HFP = 15



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### プロジェクト作成:LCDの表示調整(その他の設定)



「グラフィックレイヤー設定」、「画質調整」はデフォルトの設定のまま使用します。



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

### プロジェクト作成:LCDの表示調整(ファイル出力)



[**ファイル出力**]ボタンをクリックして、タイミングと 画質調整設定ファイルを作成します。 (1) C:\Workspace\e2Studio-v2310\QEDisp\_RX72N\_Envision\src\r\_lcd\_timing.h
 (2) C:\Workspace\e2Studio-v2310\QEDisp\_RX72N\_Envision\src\r\_image\_config.h



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved. emWinスタートアップ・設定ガイド "QE for Display [RX]"を使用します <sup>2023年</sup> 10月 **P.27** 

## プロジェクト作成:画面表示の作成(emWinの初期設定)



📴 emWinの設定			×
<ul> <li>■ emWinの設定</li> <li>基本情報 使用ボード 画面サイズ(横) 画面サイズ(縦)</li> <li>画面の基本設定 LCDの向き ビクセル当たりのカラー深度</li> <li>端子設定</li> <li>LCDパネルのパックライト端子</li> <li>LCDパネルのパックライト端子</li> <li>LCDパネル搭載のタッチICのリセット端子</li> <li>メモリ設定 フレームパッファ1アドレス フレームパッファ2アドレス GUIで使用する最大メモリサイズ</li> <li>タッチ タッチ機能の使用 タッチ接続インタフェース タッチパネルのスレーブアドレス マルチタッチ機能の使用 タッチパネルのポイントの最大数</li> </ul>	RX72N_ENVISION_KIT         480         272         ORIENTATION_0         16bits         ボート: 6         ビット: 7         ボート: 6         ビット: 7         ボート: 6         Ox00800000         0x00800000         0x00800000         0x00800000         0x00800000         0x0380000         使用しない         10		X         RENTATION_0         ORIENTATION_CW         A         > <ul> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> <li>D</li> </ul> <ul> <li>D</li> <li>D</li></ul>
DRW2D機能 DRW2Dの使用	使用する ~	2	OK         キャンセル         ヘルプ(H)

① [**情報設定**]ボタンをクリックして設定内容を確認します。 ②「OK」ボタンをクリックして設定を保存します。



## プロジェクト作成:画面表示の作成(emWin関連ファイル出力)



① [ファイル出力]ボタンをクリックして初期設定を反映したヘッダファイル「qe\_emwin\_config.h」を出力します。

EmbITeK

### プロジェクト作成: I2Cドライバの設定(タッチパネルI/F用)



✓ LCDハイルのリゼット/応す	11-L: D	car:b
✓ LCDパネルのバックライト端子	ポート: 6	<b>ビ</b> ット: 7
✓ LCDパネル搭載のタッチICのリセット端子	זר-⊦: 6 ע	<ul> <li>ビット: 6</li> </ul>
メモリ設定		
フレームバッファ1アドレス	0x00800000	
フレームバッファ2アドレス	0x00840000	
GUIで使用する最大メモリサイズ	81920	
タッチ		
タッチ機能の使用	使用する	
タッチ接続インタフェース	SCI_IIC	
タッチインタフェースのチャネル番号	6	
タッチパネルのスレーブアドレス	0x38	
マルチタッチ機能の使用	使用しない	

Envision RX72NボードのタッチパネルはIIC チャネル「CH6」を使用しています。

#### emWinでタッチパネルインターフェースに使用するIICチャネルを指定します。



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

① スマート・コンフィグレータの右上にある「コード生成」ボタンをクリックして、関連コードを作成します。



- Image\_conit
- > 脑 r\_lcd\_timing.h



## プロジェクト作成:emWin関連出力ファイルの確認

✓ 🚑 src	r_emwin_rx フ	ォルダ	内容詳紙					
<ul> <li>&gt; Config_PORT</li> <li>&gt; config_PORT</li> <li>&gt; config_PORT</li> <li>&gt; config_PORT</li> </ul>	「lib」 → 「 <b>Cor</b>	nfig」フォルダ	GUICon LCDCor PIDCon	GUIConf.c:GUIコンフィグレーション設定ファイル LCDConf.c:LCDドライバ設定ファイル PIDConf.c:タッチパネルインターフェースドライバ				
<ul> <li>&gt; &gt; r_cmt_rx</li> <li>&gt; &gt; r_config</li> <li>&gt; - r_dmaca_rx</li> </ul>	「lib」 → 「 <b>GU</b>	<b> </b> ] フォルダ	emWin その他フ	emWinライブラリファイル その他プロジェクトビルドに必要なヘッダ定義ファイル				
$\sim e_{r_drw2d_rx}$ $\sim e_{r_emwin_rx}$	「 <b>tool</b> 」フォル	AppWiz ツール、	AppWizardインストールプログラム、画像変換ツール、フォント変換 ツール、そのたPCツール					
✓ → uoc ✓ → lib > → Config > → GUI	idio-v2310 > QEDisp_RX72N_E emWinLib_RXv3_CCRX.lib	nvision > src > smc_gen	> r_emwin_rx > lib > GL BROGBAR_Private.h ROGBAR b	II ~ 간	♀ GUIの検索 GUIDRV_Null.h GUIDRV Lip b	🚮 GUI_Debug.h	DROPDOWN_Private.h	
<ul> <li>&gt; &gt; tool</li> <li>&gt; in r_emwin_rx_if.h</li> <li>readme.txt</li> </ul>	WM_GUI.h WM_GUI.h WM.h WINDOW_Private.h WIDGET_ID.h	SPINBOX_Private.h SPINBOX.h SLIDER_Private.h	MULTIPAGE_Private.h MULTIPAGE.h MULTIEDIT_Private.h MULTIEDIT_h	CD_Private.h  LCD_Private.h  LCD_ConfDefaults.h  LCD.h  KNOB_Private.h	GUIDRV_FlexColor_Private.h GUIDRV_FlexColor.h GUIDRV_FlexColor.h GUI_VNC.h	GUI_GUIDErauts.h GUI_BMP_Private.h GUI_ARRAY_Private.h GUI_ARRAY.h GUI_BiDi2_Types_800.h	DIALOG_Type.h DIALOG_h CHOOSEFILE.h CHOOSECOLOR.h	
<ul> <li>&gt; &gt; r_glcdc_rx</li> <li>&gt; &gt; r_gpio_rx</li> <li>&gt; &gt; r_pincfg</li> </ul>	<ul> <li>WIDGET.h</li> <li>WHEEL_Private.h</li> <li>WHEEL.h</li> <li>TREEVIEW_Private.h</li> <li>TREEVIEW_h</li> </ul>	<ul> <li>SEGGER.h</li> <li>SCROLLER_Private.h</li> <li>SCROLLER.h</li> <li>SCROLLBAR_Private.h</li> <li>SCROLLBAR.h</li> </ul>	MOVIE_Private.h MOVIE.h MESSAGEBOX.h MENU_Private.h MENU_h	<ul> <li>KNOB.h</li> <li>KEYBOARD_Private.h</li> <li>KEYBOARD.h</li> <li>IP_FS.h</li> <li>IMAGE Private.h</li> </ul>	<ul> <li>GUI_Type.h</li> <li>GUI_SPY_Private.h</li> <li>GUI_SPRITE_Private.h</li> <li>GUI_SetOrientationCX.h</li> <li>GUI_SetOrientation.h</li> </ul>	<ul> <li>GUI_BiDi2_Brackets_800.h</li> <li>GUI.h</li> <li>GRAPH_Private.h</li> <li>GRAPH.h</li> <li>Global.h</li> </ul>	<ul> <li>CHECKBOX_Private.h</li> <li>CHECKBOX.h</li> <li>CALENDAR.h</li> <li>BUTTON_Private.h</li> <li>BUTTON.h</li> </ul>	
<ul> <li>&gt;</li></ul>	TICKER_Private.h TICKER.h TICKER.h TEXT_Private.h	ROTARY_Private.h ROTARY.h RADIO_Private.h RADIO.h	LISTWHEEL_Private.h     LISTWHEEL.h     LISTVIEW_Private.h     LISTVIEW_h	<ul> <li>IMAGE.h</li> <li>ICONVIEW_Private.h</li> <li>ICONVIEW.h</li> <li>HEADER_Private.h</li> </ul>	GUI_Private.h GUI_JPEG_Private.h GUI_JPEG_Private.h GUI_HOOK.h GUI_GIF_Private.h	GAUGE_Private.h GAUGE.h FRAMEWIN_Private.h FRAMEWIN.h	MapWizard.h	
> h r_lcd_timing.h	छ SWITCH_Private.h 🕵 SWITCH.h	छ QRCODE_Private.h 🕵 QRCODE.h	🔯 LISTBOX_Private.h 🕵 LISTBOX.h	🚮 HEADER.h 🚮 GUIDRV_Templatel.h	छ GUI_GCache_Private.h 🚮 GUI_FontIntern.h	छ EDIT_Private.h 🕵 EDIT.h		



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### プロジェクト作成:ビルド確認

	e2Studio-v2310 - QEDisp_RX72N Envision	/QEDisp_RX72N_Envision.scfg - e <sup>2</sup> studio			- 0	×
	ファイル(F) <del>偏焦(E) C</del> ource ナビーフ 検索(A	A) プロジェクト(P) Renesas Views 実行(R) Renesas AI ウィンドウ(W) ヘルプ(H)				
	🗐 🛞 <mark>- 🔨 -  </mark> 🖓 😂 💽 🧲 💁 -	,			🔍 🕴 📴 C/C++  🛣 スマート・コンフィグ	レータ
	🔁 วือวั <mark>ยวุหายวุ</mark> มวือ-วิ- 🗙 🗖 🗖	QEDisp_RX72N_Envision.scfg ×	□ [	🗖 👩 MCU/MPUパッケージ 🗙 🕜 Developer /	Assist Browser	° 🗖
-		「ス選択	🔁 🗎 🗎			· >>
L	✓ ₩ QEDisp_RX72N_Envision		コードの生成 レポートの生成			
		アリイス選択	alte a Za	^ <u> </u>		
	> D Includes		الكالي التي			
		ボード: EnvisionKitRX72N (V1.13) 〜				
	In ge emwin config.h	デバイス: R5F572NNHxFB				
	QEDisp_RX72N_Envision.c	ボード情報をダウンロードする			ENESAS	
	In r_image_config.h					
	> 庙 r_lcd_timing.h				RX72N	
	> 🔁 HardwareDebug	▼ 機能選択	()		R5F572NNHxF8	
	> 🗁 trash	コンピ ウンルな泣かけてにけ、てのまねご溜中し …泣かれぜクンな力しい力!マノだとい	-			
		コンハーインドを追加するには、ドリ衣がう迭折し、追加 ホッンをソリソンしてにさい。			**************************************	•
	× >					
	ערב 🖳 ×	——————————————————————————————————————	🌡 コンフィグレーションチェック 💭 *LCD メイン RX,RA (QE) 🗦	×		
	CDT ビルド・コンソール [QEDisp_RX72N_Envision]		1. 準備	2. LCDの調整	3. 画面表示の作成	^
	linking start		プロジェクトの選切			
			作成したプロジェクトを選択してください	GLCDCを導入し、PIN接続を指定してください	GUI描画ツールを導入してください	
	Renesas Optimizing Linker Complete	ed	QEDisp RX72N Envision	導入済み 導入方法	道入済み	
	Finished building:					
	Invoking: Linker		評価ボードの選択 評価ボードを使用する場合は選択してください	LCDの表示調整 LCDに表示するための調整を実機上で行います	GUI描画ツールの初期設定 GUI描画ツールを使用するための設定を行います	
	Building target:		カスタムボードを使用の場合は設定は不要です 評価ボード: EnvisionKitRX72N (V1 13)	LCDにまテオるための調整・	G川林画ツールの設定・	
	Renesas Optimizing Linker Complete	ed			は起い中	
	Finished building target:		相定力法			
	Loading input file QEDisp_RX72N_Er	nvision.abs		コレキビリドレアコ		
	Parsing the ELF input file			reenfocy	アイル・モシュール	小小正してい
	Converting the DWARF information			F確認します。 不足	しているコンポーネ	ントを追加し
	Constructing the output ELF image.	PY72N Envision x				
	Build complete.	N/2N_EIVI3101.X				
	17:12:39 Build Finished, 0 errors.	0 warnings. (took 56s.723ms)	型名/サイズ:			
			ER-TFT043-3		**	
	<	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CUIをディスプレイに表示するコードを、main()関数に 約.3.3.3.4.4.4	~
			191114mmm:ツールの)3雑杯		40% K2% # 7	8



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

## プロジェクト作成:デバッグ設定



① デバッグするプロジェクト [QEDisp\_RX72N\_Envision] タイトルを クリックして選択

② メニューの [ ~ 〕 アイコンをクリックしてデバッグ構成編集ダイアログを開きます

unch Configuration Name: Q	EDisp_RX72N_Envision HardwareDebug	
メイン 🏇 Debugger 🐌 Star	tup 🤤 ソース 🔲 共通(C)	
ロジェクト(P):		
EDisp_RX72N_Envision		参照(B).
/C++ アブリケーション: JarduareDebug /OEDian BV720	I Envirine v	
ardwareDebug/QEDIsp_KX72h	v_envision.x	# 177 (D)
お新参に必要に広じてどれど	支数(V) フロシェクトの検索(H)	参照(K).
	a second and a	
Build Configuration: Select A		
○ 目動ビルトを有効にする ● ワークスパース設定の使用	○ 目動ビルトを無効にする ロークスペース設定の構成	

10月



#### プロジェクト作成:デバッグ設定



① [Debugger] →②[Connection Settings] タブを選択します。 ③ 設定項目を確認します。

メイン・クロック・ソース	EXTAL
EXTAL 周波数[MHz]	16.0000
接続タイプ	Fine
エミュレーターから電源を供給する	いいえ

④ [OK] ボタンをクリックして設定を保存します。



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

## 画面表示の作成 (事前設定)

## emWinアプリケーションのスタートアップコードを設定します。



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.



#### オプション1

GUI描画ツールAppWizardから画面をデザインしてemWinアプリケーションコードを作成します。



※ AppWizardツールのインストールが必要です。

#### オプション2

AppWizardなしでウィジェット及びemWin APIを 使用してGUIアプリケーションを作成して画面を 実装します。



※ 必要なツール(フォント変換、ビットマップ変換ツール など)はemWinパッケージに含まれています。



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

AppWizardツールのインストーラはスマート・コンフィグレータが作成する「r\_emwin\_rx → tool」フォルダにあります。 AppWizardインストーラ起動方法は2つあります。



#### 🋷 EmbITeK

Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

## オプション1 AppWizardから画面作成:事前設定



メニューから[Renesas Views]→[Renesas QE] →[LCD メインRX (QE)]コマンドを実行します。 ① [GUI の作成]の[設定]ボタンをクリックして[AppWizard の設定]ダイアログを開きます。 ② [AppWizard をインストールする]ボタンをクリックしてインストーラを起動します。 ③インストーラ実行を進みます。



#### オプション1 AppWizardから画面作成:emWinスタートアップコード



イアログを閉じます。

EmbITeK

Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved. emWinスタートアップ・設定ガイド "QE for Display [RX]"を使用します

2023年 P.40 10月

OK

AppWizardツールで画面アプリケーションコードを作成しましたら、 以下の手順でemWinスタートアップ・起動処理を設定します。

コピーしたコードをアプリケーションプログラムのmain	@ QEDisp_RX7	2N_Envision.scfg 🛛 QEDisp_RX72N_Envision.c 🕸
関数内に埋め込みます。	1 2 3 4	<pre></pre>
#include "Generated/Resource.h"	5 6 7 8	<pre>* DESCRIPTION : Main Program * * * NOTE:THIS IS A TYPICAL EXAMPLE. * **********************************</pre>
<pre>void main(void) {     // your codes     APPW( X_Sotup());</pre>	10 11 12 13	<pre>#include "r_smc_entry.h" #include "Generated/Resource.h" void main(void):</pre>
<pre>APPW_Init(APPW_PROJECT_PATH); APPW_CreateRoot(APPW_INITIAL_SCREEN, WM_HBKWIN); while (1) { while (GUI_Exec1()) { APPW_Exec(); } APPW_Exec();</pre>	14 15 16 17 18 20 21 22 23 24	<pre>•void main(void) {     // your codes     APPW_X_Setup();     APPW_Init(APPW_PROJECT_PATH);     APPW_CreateRoot(APPW_INITIAL_SCREEN, WM_HBKWIN);     while (1) {         while (GUI_Exec1()) {             APPW_Exec();         }     } </pre>
GUI_Delay(5); } }	25 26 27 28 29	APPW_Exec(); GUI_Delay(5); } }

EmbITeK

Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### AppWizardなしでウィジェットおよびemWin APIでGUIアプリケーションは作成可能です。

必要なツール(フォント変換、画像・動画変換ツールなど)はe2Studioから作成する「r\_emwin\_rx → tool」フォルダ下の EXEプログラムをご使用ください。

	CFDisp_RX72N_Envision.scfg @ QEDisp_RX72N_Envision.c 🕸
emWin APIで実装するGUIアプリケーションの場合は、	* 
以下のコードをアプリケーションプログラムのmain()関数内に埋め込み	みます。 * FILE : QEDisp_RX72N_Envision.c * DATE : 2020-11-03
#include "GUI.h" #include "Dialog.h"       emWinへッダ定義	5       * DESCRIPTION : Main Program         6       *         7       * NOTE:THIS IS A TYPICAL EXAMPLE.         8       *         9       ************************************
void main(void) { // your codes GUI_Init(); ◀	<pre>14 void main(void); 15 16 evoid main(void) 17 { 18 // your codes 19 GUI_Init(); 20 GUI_SetBkColor(GUI_RED); 21 GUI_Clear():</pre>
while (1) {  GUI_Exec(); GUI_Delay(5); }	<pre>22 22 23 GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS); 23 GUI_SetFont(GUI_FONT_24B_ASCII); 24 GUI_DispString("Hello world!"); 25 6 for(;;) 26 { 27 GUI_Exec(); 28 GUI_Delay(1); 29 } 30 } 31</pre>



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

#### 100種を超えるemWin APIサンプルアプリケーション・ソースコードを提供しています。

## emWin Tutorials

EmbITeK

Lownload executables of the emWin Tutorials package [zip archive]	🛓 Download 7z archive
Lownload source code of the emWin Tutorials package [zip archive]	🛓 Download 7z archive

● Windows PC環境で実行できるデモサンプル( emWin API用 ):

https://www.segger.com/downloads/emwin/emWin\_Tutorials\_EXE

https://www.segger.com/downloads/emwin/emWin\_Tutorials\_SRC



● オンラインデモサンプル( emWin API用 ):

EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.

https://wiki.segger.com/emWin\_Examples

Copyright 2023





• RX72N Envision Kitの詳細

https://www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/rx72n-envision-kit.html

- RX65N / RX72N Envision Kit用emWinスタートアップガイド(PDF) <u>https://www.embitek.co.jp/technote/emwin/StartupGuide\_emWin\_EnvisionKit.pdf</u>
- RXファミリ QE for Display [RX] アプリケーションノート <u>https://www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-qe-display-rx-application-note</u>
- emWinユーザガイド(オンライン)
   <u>https://www.segger.com/doc/UM03001\_emWin.html</u>
- AppWizardユーザガイド(オンライン)
   <u>https://www.segger.com/doc/UM03003\_AppWizard.html</u>



Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.



ソースパッケージアップグレードのご案内

OEM版emWinライブラリパッケージをご利用の ユーザー様がソース付きのemWin PROパッケージへ 割引価格でアップグレード可能です。

※ ライセンス製品価格・割引率は、サポート窓口対応や諸条件、 為替相場により提示価格が変動する場合があります。 ソースアップグレードのメリット:

- ソース付きプロジェクトでGUIアプリケーションのデバッグ 操作が簡単
- ソースを参考に新しいウィジェット作成可能
- emWinライブラリの最適化はさらにチューニング可能
- お困りの際に技術サポートへの問い合わせ可能

お気軽に以下窓口へお問い合わせください。

株式会社エンビテック

代理店販売(デバッガ、RTOS、GUI、ミドルウエア)

TEL: 03-6240-2655 / FAX: 03-6240-2656 E-mail : <u>sales@embitek.co.jp</u> https://www.embitek.co.jp





Copyright 2023 EmbiTeK Co., Ltd. All rights reserved.